

**Предупреждения и ограничения**

Всегда будьте уверены, что изделие правильно надето, подходит для данной работы, может быть заменено при необходимости.

Полумаски фильтрующие для защиты органов дыхания от газов и паров вредных веществ (органических соединений, фосфор- и хлорорганических соединений, кислых газов и паров, паров ртути, ртутьорганических соединений, аммиака, сероводорода, окиси углерода и окиси азота) в присутствии органических паров).

Изделие не предназначено для защиты от биологических агентов, аэрозолей, радиоактивных веществ, взвешенных частиц размером менее 20 мкм.

Произведено в России.  
 Производство изготовлена по ТУ 32.99.13-001-00186317 от 2020 г.

Утилизация выработавших свой ресурс полумасок осуществляется в соответствии с требованиями к утилизации бытовых отходов.



**Изготовитель:**  
 ПАО «Северсталь»  
 162608, Вологодская область,  
 город Череповец, улица Мира, дом 30.  
 Телефон: +7 (8202) 53-09-00  
 Факс: +7 (8202) 53-09-15  
 E-mail: severstal@severstal.com



**Инструкция по эксплуатации**

Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей FFPX (X-1, 2, 3) NR D соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Противоаэрозольные фильтрующие полумаски с клапаном (без клапана) выдоха предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей (пыль, дым, туман).

Наименование (тип) полумаски	Класс эффективности	Степень защиты (кратное ПДК по отношению к допустимой)	Наличие клапана выдоха
Полумаска с клапаном выдоха	FFPX (X-1, 2, 3)	20	да
Полумаска без клапана выдоха	FFPX (X-1, 2, 3)	20	нет

**Правила, условия и сроки хранения**

Фильтрующая полумаска до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухих, неотапливаемых или отапливаемых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности не более 80%.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения — 2 года с даты производства. Дата окончания срока годности нанесена на изделие.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют. Изготовитель гарантирует качество изделия при использовании по назначению.

